AQUARIUM

NOTICE D'UTILISATION

TRUFFAUT

Truffy, la marque spécialiste des animaux de compagnie de Truffaut propose une ligne d'accessoires adaptés à tous les animaux, pour l'habitat, l'hygiène, le soin et le confort. Prendre soin de votre animal, veiller à son bien-être est la mission de Truffaut depuis plus de 30 ans.

INSTALLATION

Avant toute installation, Truffaut vous conseille de vérifier le bon état de votre aquarium et de ses équipements.
Afin de garantir la sécurité de votre aquarium, celui-ci doit être posé sur un meuble aux dimensions minimales de la taille de l'aquarium. Ce meuble devra être posé sur une surface totalement plane. Lors de l'installation de l'aquarium, prenez garde de ne pas coincer un petit corps étranger type grain de sable ou autre, entre le verre et la partie du meuble, car celui-ci pourrait provoquer une fissure du verre lors du remplissage.
Après avoir lavé votre aquarium en utilisant uniquement de l'eau (ne pas utiliser de substances qui seraient toxiques pour vos poissons, ne pas utiliser d'objet coupant telle qu'une lame pour nettoyer la zone des joints en silicone), aménagez le fond (sable ou autre). Puis procédez à la disposition des décorations (pierres, éléments décoratifs et plantes artificielles). Ensuite, remplissez lentement votre aquarium d'eau, de façon à ne pas remuer le sable (nous vous conseillons de disposer un récipient sur le sable et de faire couler l'eau dessus). Avant de mettre les poissons dans l'aquarium, il est recommandé d'attendre un délai de 3 semaines pour laisser l'eau se stabiliser (température et pH) et garantir ainsi le bien-être de vos poissons.

ÉQUIPEMENT ET MANUTENTION

Système de filtration
Si votre aquarium est équipé avec un système de filtration, vous devez suivre la notice d'instruction fournie avec votre filtre.

Système d'éclairage LED
Le système à LED garantit une sécurité et une durée de vie supérieure au système d'éclairage traditionnel et favorise une faible consommation d'énergie et une excellente luminosité. Le système d'éclairage à LED n'a besoin d'aucun entretien. En cas de panne du câble d'alimentation électrique ou du système d'éclairage, ceux-ci ne peuvent être réparés. Ils devront être remplacés.
Les modèles ALOE 20 et AURIA 30 contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
Les modèles OSMOS 30, JOYA 20, JOYA 40 et ALYA 40 contiennent une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Chauffage
Si votre aquarium est équipé avec un chauffe-eau, vous devez suivre la notice d'instruction fournie avec votre chauffage.

RECYCLAGE

Ne pas jeter le système électrique avec les ordures ménagères, celui-ci doit être déposé dans un centre de recyclage adéquat.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ (À CONSERVER)

1. Pour bien comprendre le fonctionnement de l'appareil et obtenir un rendement optimal, il est important de **LIRE ET SUIVRE TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ** ainsi que toutes les instructions notées sur l'appareil. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut impliquer des dommages.
a) Ne pas utiliser le système d'éclairage si le câble d'alimentation ou un fil électrique est endommagé, si la rampe présente un fonctionnement anormal, ou pour toutes autres anomalies.
b) Afin d'éviter que l'appareil ou la prise de courant soient mouillés, installez l'appareil d'un côté ou l'autre du bac et faire un col de cygne. Le col de cygne est la partie du fil qui se trouve entre la prise de courant et le corps de l'appareil (voir illustration) ou sous la prise de courant et le connecteur si une rallonge est utilisée. L'eau ne coule pas ainsi le long du fil et n'entre pas en contact avec la prise de courant. Si la fiche ou la prise de courant sont mouillées, NE PAS débrancher le cordon. Débrancher dans un premier temps le fusible ou disjoncteur qui fournit l'électricité à l'appareil, et ensuite débrancher l'appareil en vérifiant qu'il n'y a pas d'eau dans la prise.



2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou instruites pour une utilisation

sûre de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de cet appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Pour éviter les accidents, ne pas toucher aux pièces mobiles ou chaudes, comme le chauffe-eau.
4. Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé, quand des pièces sont enlevées ou remplacées, et avant l'entretien. Ne jamais tirer sur le fil pour débrancher l'appareil; prendre la fiche et débrancher l'appareil.
5. Ne pas utiliser cet appareil pour un autre emploi que celui pour lequel il a été fabriqué (ne pas l'utiliser dans une piscine, un bassin de jardin, une baignoire, etc.). Les pièces non vendues ou non recommandées par le fabricant pourraient compromettre la sécurité de l'appareil.
6. Ne pas exposer cet appareil aux intempéries ou à une température en dessous de 0ºC.
7. Assurez-vous que l'appareil soit bien installé avant de le faire fonctionner.
AVERTISSEMENT: Ne pas brancher la rampe d'éclairage si l'eau se trouve sur des pièces ne devant pas être mouillées. Ne placer aucun objet sur le dessus de la rampe d'éclairage et assurer un débit d'air suffisant autour.
8. Si une rallonge électrique est nécessaire, assurez-vous qu'elle soit d'un calibre suffisant. Un cordon de calibre inférieur à celui de l'appareil peut surchauffer. Le cordon doit être placé de façon à éviter que quelqu'un ne trébuche.
9. Vérifier une fois par mois si la structure de l'aquarium est intacte (verres cassés, fuite d'eau, etc.).
10. Lors du déplacement de l'aquarium, assurez-vous que le positionnement de l'aquarium se trouve dans le sens indiqué sur l'emballage (déplacer uniquement l'aquarium lorsqu'il est vide).
11. Pour utilisation à l'intérieur seulement.

GARANTIE

L'aquarium est garanti 24 mois à partir de la date d'achat pour tout défaut éventuel des matériaux ou de collage.
- Les ruptures des parties en verre ou en plastique survenues après l'achat ne sont pas couvertes par la garantie. Les dommages consécutifs à un choc, une chute ou à l'utilisation d'un mauvais support, les bris de verre résultant de la chute d'un élément décoratif seront exclus et entraîneront l'annulation de la garantie.
- En cas de défaut de collage (fuite), seule la réparation ou le remplacement de la partie concernée peuvent être envisagés, à l'exclusion de demande de dommages et intérêts pouvant résulter de dégâts ou préjudices subis.
- Les dommages dus à une utilisation non adaptée de l'aquarium et/ou de ces composants ne sont pas couverts par la garantie.
- Les défauts visuels qui ne compromettent pas l'intégrité structurelle de l'aquarium (tels que les bulles/marques dans les critères de la norme européenne ≤1,5 mm) ne sont pas protégés par la garantie.
- À titre de précaution, il vous faut prévenir votre assurance de l'acquisition d'un aquarium (couverture dégâts des eaux).

Les frais éventuels d'expédition de l'article défectueux sont à la charge de l'acquéreur.
Dans le cas où le droit de garantie s'applique, joindre au produit défectueux le présent certificat dûment rempli avec le ticket d'achat et s'adresser à votre magasin.

Veuillez conserver la facture originale pour assurer la garantie.

GARANTIE

Cachet du magasin

Nom_____

Adresse_____

_____

Produit_____

Motif_____

Date de vente _____ /_____ /_____

Téléphone _____ e-Mail _____

TRUFFAUT - 2, avenue des Parcs, 91090 Lisses
service.clients@truffaut.com

TRUFFAUT