


(1)



(2)

GB Instructions for #45225 *Oxfordshire Village, Battery-Operated*

FEATURES:

- Lighted Christmas tree and star.
- Strip lights in different colors are on along roof eaves.
- Street lamp lights up.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (B) embedded at the back of the unit on Diagram 2.
- Switch on the power on right side of the unit by clicking the button to "•" position (A) on Diagram 1.
- When activated, lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 2. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 45225 *Village Oxfordshire, à piles*

CARACTÉRISTIQUES :

- L'arbre de Noël et l'étoile sont illuminés.
- Des bandes lumineuses de différentes couleurs sont disposées le long des avant-toits.
- Un lampadaire s'allume.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Pour faire fonctionner l'unité, utiliser trois (3) piles « AA » de 1,5 V (non incluses). Celles-ci doivent être insérées dans le compartiment à piles (B) au dos de l'unité, tel qu'indiqué sur le Diagramme 2.
- Actionner l'interrupteur situé sur le côté de l'unité en déplaçant le bouton vers « • » position (A) sur le diagramme 1.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation d'un adaptateur Lemax. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 2. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para #45225 *Pueblo Oxfordshire, funciona con pilas*

CARACTERÍSTICAS :

- Las luces del árbol de navidad y la estrella están encendidas.
- Las guirnalda de luces de diferentes colores se encuentran a lo largo del alero del techo.
- Las farolas se encienden.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- La unidad funciona con tres (3) pilas tamaño " AA " de 1,5 V (no incluidas) que deben colocarse en la caja para pilas (B) ubicada en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2.
- Colocar el botón del interruptor en la posición " • " (A) para prender las luces del lado derecho de la unidad, como se muestra en el Diagrama 1.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Se recomienda usar el Adaptador de Corriente Lemax. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 2. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.


IMPRESO EN CHINA



45225.v02



(1)



(2)

DE Anleitung für Artikelnummer 45225 Oxfordshire Dorf, batteriebetrieben

MERKMALE:

- Beleuchteter Weihnachtsbaum und Stern.
- An der Dachrinne sind verschiedenfarbige Lichtstreifen eingeschaltet.
- Die Straßenlaternen leuchten auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Der Artikel wird mit drei (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht enthalten) betrieben, die in das Batteriefach (B) auf der Rückseite eingelegt werden (Abb. 2).
- Strom auf der rechten Seite des Gerätes einschalten, indem der Knopf in die Position „•“ (A) gestellt wird (siehe Abbildung 1).
- Wenn das Element eingeschaltet ist, brennen die Lämpchen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5 Volt Type-L-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 2). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben.

GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #45225 Oxfordshire Dorp, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Verlichte kerstboom en ster.
- Langs de dakgoten branden lampjes in verschillende kleuren.
- Straatverlichting gaat aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Om het te laten werken, plaats drie (3) AA 1,5V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (B) dat ingewerkt is aan de achterkant van de eenheid volgens afbeelding 2.
- Schakel het apparaat in door de knop aan de rechterkant van het apparaat op de "•" positie (A) te zetten zoals getoond in afbeelding 1.
- Als de unit is ingeschakeld zullen de lampjes zullen de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5 Volt Type-L adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 2. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht.

GEDRUCKT IN CHINA

IT Istruzioni per #45225 Villaggio dell'Oxfordshire, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- L'albero di Natale e la stella sono entrambi illuminati.
- Lungo la grondaia sono presenti strisce luminose di diversi colori.
- I lampioni sono accesi.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (B) ubicato sul retro come da Figura 1.
- Accendere l'alimentazione sul lato destro dell'unità portando il pulsante nella posizione "•" (A) come da Figura 1.
- Una volta acceso, le luci illumineranno l'unità.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax tipo L 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 2. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

STAMPATO IN CINA

