



(1)



(2)



(3)

GB Instructions for #45224 Elwood's Elf Lodge, Battery-Operated

FEATURES:

- Strip lights in different colors are on along roof eaves and edges of the unit.

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Place the unit on flat, level surface.
- Insert the flag (included) on rooftop on the right on Diagram 1.
- To operate, use three (3) "AA" size 1.5V batteries (not included) to be inserted in battery box (A) embedded on the bottom of the unit as indicated on Diagram 2.
- Switch on the power (B) by shifting the button at the back of the unit to "—" position on Diagram 3.
- When activated, lights will illuminate the unit.
- The unit can also be operated by adaptor (not included). We recommend the use of a Lemax 4.5 Volt Type-L Adaptor. Insert the jack into the reception socket (C) at the back of the unit on Diagram 3. Plug the adaptor into a household electrical outlet. Remove batteries when use adaptor.

POWER:

- DC 4.5 V

CAUTIONS:

- This is not a toy, therefore not suitable for children. Keep out of reach of children.
- Remove batteries if consumed or if product is left unused for a long time.

The symbol on the product and/or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

PRINTED IN CHINA

F Directives – Article n° 45224 Elwood's Elf Lodge, à piles

CARACTÉRISTIQUES :

- Des bandes lumineuses de différentes couleurs sont allumées le long des avant-toits et des bords de l'appareil.

NOTICE D'EMPLOI :

- Déposez l'article sur une surface plane et de niveau.
- Insérer le drapeau (inclus) sur le toit à droite sur le diagramme 1.
- Pour faire fonctionner l'article, insérez trois (3) piles AA de 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles (A) intégré en bas de l'appareil, comme indiqué sur le Diagramme 2.
- Activez l'alimentation (B) en mettant le bouton à l'arrière de l'article à la position « — » comme indiqué dans le Diagramme 3.
- Lorsque l'article est mis sous tension, des lumières l'illuminent.
- L'unité peut aussi fonctionner avec un adaptateur (non inclus). Nous recommandons l'utilisation de l'adaptateur Lemax, type-L, 4,5 volts. Insérer la fiche dans la prise réceptrice (C) à l'arrière de l'unité, comme indiqué sur le Diagramme 3. Brancher l'adaptateur dans une prise électrique domestique. Retirer les piles lorsque l'adaptateur est utilisé.

ALIMENTATION :

- C. C. 4,5 V

MISES EN GARDE :

- Ceci n'est pas un jouet, et ne convient donc pas aux enfants. Conserver hors de portée des enfants.
- Retirez les piles usées de l'article ou lors de périodes d'inutilisation prolongée.

Le symbole sur le produit et les instructions signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé à la fin de son cycle de vie, et ce, séparément des déchets domestiques. Il existe des systèmes de collecte séparée pour le recyclage en Europe. Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté.

IMPRIMÉ EN CHINE

ES Instrucciones para # 45224 Albergue para elfos de Elwood, funciona con pilas

CARACTERÍSTICAS :

- Las guirnaladas de luces de diferentes colores se encuentran a lo largo del alero del techo y los bordes de la unidad.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN :

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y nivelada.
- Inserte la bandera (incluida) en el techo a la derecha, como se muestra en la Diagrama 1.
- Para que funcione, inserte tres (3) pilas tamaño "AA" de 1,5 V (no incluidas) en la caja para pilas (A) que está incrustada en la parte inferior de la unidad, como se indica en el Diagrama 2.
- Conecte la alimentación (B) moviendo el botón en la parte posterior de la unidad a la posición de encendido "—" como se muestra en el Diagrama 3.
- Cuando se active, las luces iluminarán la unidad.
- La unidad también puede funcionar con un adaptador (no incluido). Recomendamos usar un adaptador Lemax tipo-L de 4.5 voltios. Insertar el enchufe dentro del receptor (C) ubicado en la parte posterior de la unidad, como se muestra en el Diagrama 3. Enchufar el adaptador en un tomacorriente eléctrico doméstico. Quitar las pilas cuando se use un adaptador.

ENERGÍA :

- CC de 4.5 V

PRECAUCIONES :


- Esto no es un juguete, por lo que no es adecuado para niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Quitar las baterías si se agotan o si el producto no se va a utilizar por un periodo de tiempo prolongado.

El símbolo impreso en el producto y/o en las instrucciones significa que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse al terminar su vida útil en un lugar separado de los demás desechos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recolección para reciclaje por separado. Para obtener más información, comuníquese con las autoridades locales o con el comercio donde adquirió el producto.



IMPRESO EN CHINA



(1)



(2)



(3)

DE Anleitung für Artikelnummer 45224 Haus „Elwood's Elf Lodge“, batteriebetrieben

MERKMALE:

- An den Dachrinnen und entlang der Einbeit sind leuchtende Lichtstreifen in verschiedenen Farben angebracht.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Das Element auf eine ebene Fläche stellen.
- Die mitgelieferte Fahne oben am Dach rechts anbringen (Abbildung 1).
- Verwenden Sie für den Betrieb (3) 1,5-V-Batterien der Größe „AA“ (nicht enthalten), die in das Batteriefach (A) eingelegt werden, das sich im Boden des Artikels befindet (siehe Abbildung 2).
- Schieben Sie zum Einschalten (B) den Knopf auf der Rückseite der Einheit auf die Position „—“ schieben (siehe Abbildung 3).
- Wenn das Element eingeschaltet ist, brennen die Lämpchen.
- Der Artikel kann auch über einen Adapter betrieben werden (nicht enthalten). Wir empfehlen die Nutzung eines Lemax 4,5 Volt Type-L-Adapters. Den Stecker in die Buchse (C) an der Rückseite des Artikels stecken (siehe Abbildung 3). Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Bei Verwendung des Adapters Batterien entfernen.

STROMVERSORGUNG:

- DC 4,5 V

WARNHINWEISE:

- Dies ist kein Spielzeug und daher nicht für Kinder geeignet. Ausserhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Die Batterien entfernen, wenn diese leer sind oder längere Zeit nicht verwendet werden.

Das Symbol auf dem Produkt und/oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihr elektrisches und elektronisches Gerät am Ende der Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt getrennte Sammelsysteme für Recycling in der EU. Mehr Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Behörde oder dem Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben. GEDRUCKT IN CHINA

NL Instructies voor item #45224 Elwood's Elven Herberg, werkt op batterijen

KENMERKEN:

- Langs de dakgoten en het gebouw branden lampjes in verschillende kleuren.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Plaats de unit op een vlakke ondergrond.
- Plaats de vlag (bijgeleverd) rechts op het dak, volgens afbeelding 1.
- Voor gebruik, plaats drie (3) "AA" 1,5 V batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak (A) in de onderkant van het apparaat, zoals aangegeven op afbeelding 2.
- Schakel de stroom in (B) door de knop aan de achterkant van de unit in de "—" stand te schakelen aangegeven op afbeelding 3.
- Als de unit is ingeschakeld zullen de lampjes zullen de unit verlichten.
- Het apparaat kan ook gebruikt worden met een adapter (niet bijgesloten). We raden het aan om een Lemax 4,5 Volt Type-L adapter te gebruiken. Steek de stekker in de aansluitbus (C) aan de achterkant van het apparaat zoals aangegeven op afbeelding 3. Sluit de adapter aan op een stopcontact. Verwijder de batterijen wanneer de adapter wordt gebruikt.

VOEDING:

- DC 4,5 V

WAARSCHUWINGEN:

- Dit is geen speelgoed en daarom niet geschikt voor kinderen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Verwijder batterijen als deze leeg zijn of als de unit lange tijd niet wordt gebruikt.

Het symbool op het product en/of in de instructies betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het eind van de levensduur gescheiden van huishoudelijk afval moet worden ingeleverd. Er zijn afzonderlijke inzamelingsystemen voor recycling in de EU. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten of met de winkelier waar u het product hebt gekocht. GEDRUCKT IN CHINA

IT Istruzioni per #45224 Loggia degli elfi di Elwood, funzionamento a batteria

CARATTERISTICHE:

- Lungo la grondaia e i bordi dell'unità sono presenti strisce luminose di diversi colori.

ISTRUZIONI:

- Appoggiate la struttura su una superficie piana.
- Inserire la bandierina (inclusa) sul tetto a destra, come indicato nella Figura 1.
- L'unità si attiva utilizzando tre (3) batterie da 1,5 V di tipo "AA" (non incluse) da inserire nel vano batterie (A) ubicato sul fondo dell'unità come indicato nella Figura 2.
- Accendere l'unità (B) portando il pulsante sul retro dell'unità in posizione "—" come da Figura 3.
- Una volta acceso, le luci illumineranno l'unità.
- L'unità può essere attivata anche tramite adattatore (non incluso). Si raccomanda di usare un adattatore Lemax tipo L 4,5 Volt. Inserire il jack nell'apposita porta (C) ubicata sul retro della base come da Figura 3. Inserire l'adattatore in una presa elettrica domestica. Rimuovere le batterie quando è in uso l'adattatore.

ALIMENTAZIONE:

- DC 4,5 V

AVVERTENZE:

- Questo non è un giocattolo, pertanto non è adatto ai bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Rimuovere le batterie se esauste o se il prodotto rimane a lungo inutilizzato.

Il simbolo sul prodotto e/o nelle istruzioni significa che questa apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita, al termine della sua vita utile, separatamente dai rifiuti domestici. Nell'UE esistono sistemi di raccolta separati per il riciclo. Per maggiori informazioni contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. STAMPATO IN CINA