

Mini-Maxi 6021

THERMOMETRE MINI/MAXI INT / EXT Avec ventouse amovible

- Affiche la température Ambiante, Max et Min (remise à zéro automatique à 8h pour les maximum et 20 heures pour les minimum).

- Degré Celsius ou Fahrenheit.
- Plage de température -20° C + 60° C



Mise en service :

Soulever le capuchon:

Enlever la protection de la pile, le thermomètre se met en marche.

Réglage horloge interne : appuyer 3 secondes sur SET. Les heures clignotent, appuyer sur C/F pour les régler. Appuyer ensuite sur SET, les minutes clignotent, appuyer sur C/F pour les régler puis sur SET.

Replacer le capuchon, ventouse devant ou au dos (thermomètre à l'extérieur ou à l'intérieur).

Pour fixer le thermomètre au mur : retirer la ventouse en dévissant les 2 visse avant de remettre le capuchon.

Alimentation :

Pile : 1xLR44 fournie