

**Tronçonneuse compacte 18V  
ONE+™ (vendue sans batterie ni  
chargeur)**  
RY18CS20A-0

**RYOBI**

**ONE+** 



- Tronçonneuse alimentée par une batterie Lithium+™ 18V ONE+™ compatible avec tous vos outils de bricolage, de jardinage et bien plus encore. Idéale pour le petit élagage, l'ébranchage, et l'abattage de petit diamètre
- Entretien facilité : Tendeur de chaîne latéral. Maintien de la tension de chaîne latéral pour un ajustement sûr, robuste et précis. Stockage de la clé de service dans la poignée pour un entretien facile et rapide
- Longueur du guide 20 cm - 33 maillons / Pas-de-chaîne - Jauge : 3,8" LP - 1,1 mm / Vitesse de la chaîne 4,6 m/s
- Confort d'utilisation : poignée arrière ergonomique micro-alvéolée GripZone™ pour une prise en main ferme et confortable. Meilleure maîtrise de la machine
- Sécurité optimale : frein de chaîne électronique activé par la main gauche



Puissance	18V
Chaîne (cm)	20
Vitesse chaîne (m/s)	4.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.73 (RB1825C)
Réf	5133005414
Capacité batterie (Ah)	-
Chaîne (cm)	20
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210199515
Emballage	Plus de 75% de carton recyclé
Gauge [mm]	1.09
Nombre de batterie(s)	0
Pas (mm)	9.53
Poids [sans batterie] [Kg]	2.3
Tendeur automatique de chaîne	Non
Type de batterie	Li-ion
Vitesse chaîne (m/s)	4.6



\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr