




THERMOMÈTRE MINI-MAXI SOLAIRE

MANUEL D'UTILISATION - Ref. 6044

FR

Ce manuel a été conçu pour faciliter l'utilisation de votre thermomètre MINI-MAXI solaire et assurer une expérience utilisateur optimale. Pour toute question supplémentaire ou assistance, veuillez consulter notre service client.

Caractéristiques techniques :

- **Température** : -20°C à +60°C.
- **Précision** : De 0 à 40°C : $\pm 1^\circ\text{C}$
sinon $\pm 2^\circ\text{C}$.
- **Résolution** : 0.1°C
- **Batterie** : Batterie rechargeable Ni-H de 1,2V 40MAh, batterie solaire de 2,5V 20MAh.
- **Étanchéité** : IPX5
- **Fonctions** : Température actuelle, affichage de la température maximale et minimale, changement d'unité °C/°F, RESET pour mise à zéro du dernier enregistrement des températures MAX-MIN.

Fig 1 :

- A1**: Température actuelle
- A2**: Bouton RESET
- A3**: Affichage de la température minimale
- A4**: Affichage de la température maximale
- A5**: Panneau solaire

Fig 2 :

- B1**: Trou pour fixation
- B2**: Sélecteur C/°F

Mode d'emploi :

- **RESET** : Appuyez sur le bouton « RESET » pour effacer les températures maximale et minimale.
- **°C/°F** : Appuyez sur le bouton « °C/°F » pour changer l'unité de température, et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le thermomètre.
- **Installation** : Fixer ce thermomètre sur un mur en extérieur, à l'abri des intempéries et de la lumière directe du soleil.

SOLAR MAX-MIN THERMOMETER

USER MANUAL - Ref. 6044

EN

This manual is designed to facilitate the use of your solar MAX-MIN thermometer and ensure an optimal user experience. For any further questions or assistance, please consult our customer service.

Technical characteristics:

- **Temperature**: -20°C to +60°C.
- **Accuracy**: 0 to 40°C: $\pm 1^\circ\text{C}$
Otherwise: $\pm 2^\circ\text{C}$
- **Resolution**: 0.1°C
- **Battery**: 1.2V 40MAH Ni-H rechargeable battery, 2.5V 20MA solar battery
- **Water resistant**: IPX5
- **Functions**: Current temperature, Maximum and minimum temperature display, °C/°F Unit Change, RESET button for MAX-MIN temperature last recording.

Fig 1 :

- A1**: Current temperature
- A2**: RESET button
- A3**: Minimum temperature display
- A4**: Maximum temperature display
- A5**: Solar panel

Fig 2 :

- B1**: Wall mounting hole
- B2**: °C/°F button

Instructions for use:

- **RESET** : Press 'RESET' button to clear maximum and minimum temperature.
- **°C/°F** : Press '°C/°F' button to switch unit or temperature, and hold it for 5 seconds to reset the thermometer.
- **Installation**: Mount this thermometer on an outdoor wall, sheltered from the weather and direct sunlight.

TERMÓMETRO SOLAR MAX-MIN

MANUAL DE USUARIO - Ref. 6044

ES

Este manual está diseñado para facilitar el uso de su termómetro solar MAX-MIN y asegurar una experiencia óptima. Para cualquier pregunta adicional o asistencia, consulte nuestro servicio al cliente.

Características técnicas:

- **Temperatura**: -20°C a +60°C.
- **Precisión**: 0 a 40°C: $\pm 1^\circ\text{C}$
Otros valores: $\pm 2^\circ\text{C}$
- **Resolución**: 0.1°C
- **Batería**: batería recargable de Ni-H de 1.2V 40MAH, batería solar de 2.5V 20MA
- **Resistente al agua**: IPX5
- **Funciones**: Temperatura actual, visualización de temperaturas máximas y mínimas, cambio de unidad °C/°F, botón RESET para último registro de temperatura MAX-MIN.

Fig 1 :

- A1**: Temperatura actual
- A2**: Botón RESET
- A3**: Visualización de temperatura mínima
- A4**: Visualización de temperatura máxima
- A5**: Panel solar

Fig 2 :

- B1**: Wall mounting hole
- B2**: °C/°F button

Instrucciones de uso:

- **RESET**: Presione el botón 'RESET' para borrar las temperaturas máximas y mínimas.
- **°C/°F**: Presione el botón '°C/°F' para cambiar la unidad de temperatura y manténgalo presionado durante 5 segundos para reiniciar el termómetro.
- **Instalación**: Monte este termómetro en una pared exterior, protegido de las inclemencias del tiempo y de la luz solar directa.

TERMOMETRO SOLARE MAX-MIN

MANUALE UTENTE - Rif. 6044

IT

Questo manuale è progettato per facilitare l'uso del termometro solare MAX-MIN e garantire un'esperienza ottimale. Per eventuali domande o assistenza, contattare il nostro servizio clienti.

Caratteristiche tecniche:

- **Temperatura:** -20°C a +60°C
- **Precisione:** 0 a 40°C: $\pm 1^\circ\text{C}$
Altrimenti: $\pm 2^\circ\text{C}$
- **Risoluzione:** 0,1°C
- **Batteria:** batteria ricaricabile Ni-H 1.2V 40MAH, batteria solare 2.5V 20MA
- **Resistenza all'acqua:** IPX5
- **Funzioni:** Temperatura attuale, visualizzazione della temperatura massima e minima, cambio unità °C/°F, pulsante RESET per l'ultima registrazione della temperatura MAX-MIN.

Fig 1 :

- A1:** Temperatura attuale
- A2:** Pulsante RESET
- A3:** Visualizzazione della temperatura minima
- A4:** Visualizzazione della temperatura massima
- A5:** Pannello solare

Fig 2 :

- B1:** Foro per il montaggio a parete
- B2:** Pulsante °C/°F

Istruzioni d'uso:

- **RESET:** Premere il pulsante 'RESET' per cancellare la temperatura massima e minima.
- **°C/°F:** Premere il pulsante '°C/°F' per cambiare l'unità di misura della temperatura e tenerlo premuto per 5 secondi per resettare il termometro
- **Installazione:** Montare questo termometro su una parete esterna, riparato dalle intemperie e dalla luce solare diretta.

SOLAR MAX-MIN THERMOMETER

BENUTZERHANDBUCH - Ref. 6044

DE

Dieses Handbuch wurde entwickelt, um die Verwendung Ihres Solar-MAX-MIN-Thermometers zu erleichtern und ein optimales Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Für weitere Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Technische Merkmale:

- **Temperatur:** -20°C bis +60°C.
- **Genauigkeit:** 0 bis 40°C: $\pm 1^\circ\text{C}$
Ansonsten: $\pm 2^\circ\text{C}$
- **Auflösung:** 0,1°C
- **Batterie:** 1,2V 40MAH Ni-H-Akku, 2,5V 20MA Solar-Batterie
- **Wasserfest:** IPX5
- **Funktionen:** Aktuelle Temperatur, Anzeige der maximalen und minimalen Temperatur, °C/°F-Einheitenwechsel, RESET-Taste für die letzte MAX-MIN-Temperaturaufzeichnung.

Fig 1 :

- A1:** Aktuelle Temperatur
- A2:** RESET-Taste
- A3:** Anzeige der Mindesttemperatur
- A4:** Anzeige der Höchsttemperatur
- A5:** Solarpanel

Fig 2 :

- B1:** Wandmontageloch
- B2:** °C/°F-Taste

Gebrauchsanweisung:

- **RESET:** Drücken Sie die 'RESET'-Taste, um die Maximal- und Minimaltemperatur zu löschen.
- **°C/°F:** Drücken Sie die '°C/°F'-Taste, um die Temperatureinheit zu wechseln, und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt, um das Thermometer zurückzusetzen.
- **Installation:** Montieren Sie dieses Thermometer an einer Außenwand, geschützt vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.

SOLAR MAX-MIN THERMOMETER

GEBRUIKSHANDLEIDING - Ref. 6044

NL

Deze handleiding is ontworpen om het gebruik van uw Solar MAX-MIN thermometer te vergemakkelijken en een optimale gebruikerservaring te garanderen. Voor verdere vragen of assistentie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Technische kenmerken:

- **Temperatuur:** -20°C tot +60°C.
- **Nauwkeurigheid:** 0 tot 40°C: $\pm 1^\circ\text{C}$
Anders: $\pm 2^\circ\text{C}$
- **Resolutie:** 0,1°C
- **Batterij:** 1,2V 40MAH oplaadbare Ni-H-batterij, 2,5V 20MA zonnecelbatterij
- **Waterbestendig:** IPX5
- **Functies:** Huidige temperatuur, weergave van maximale en minimale temperatuur, °C/°F-eenheidswijziging, RESET-knop voor de laatste MAX-MIN-temperatuurregistratie.

Fig 1 :

- A1:** Huidige temperatuur
- A2:** RESET-knop
- A3:** Minimale temperatuur aanduiding
- A4:** Maximale temperatuur aanduiding
- A5:** Zonnepaneel

Fig 2 :

- B1:** Bevestigingsgat voor wandmontage
- B2:** °C/°F-knop

Gebruiksaanwijzing:

- **RESET:** Druk op de 'RESET'-knop om de maximale en minimale temperatuur te wissen.
- **°C/°F:** Druk op de '°C/°F'-knop om de temperatuur eenheid te wisselen en houd deze 5 seconden ingedrukt om het thermometer te resetten.
- **Installatie:** Bevestig deze thermometer aan een buitenmuur, beschermd tegen weersomstandigheden en direct zonlicht.



STIL
254 rue Foch, ZI
77000 VAUX-LE-PENIL
info@stil.fr
v28-10-24

Product reference: 6044

Battery Type: Ni-MH Button Rechargeable Battery Ni-MH 40H 1.2V

Battery Manufacturer Address:

Guangzhou Yaoming New Energy Technology Co., Ltd.

No. 2, Eighth Road, Nanpu Development Zone, Nanpu Village, Xintang Town,

Zengcheng District, Guangzhou City, People's Republic of China

Website: www.gzzmbattery.com

Email: 1148154920@qq.com



Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !